

KIVI

Пульт-вказівка з
клавіатурою KIVI K2

Інструкція з
експлуатації

KIVI.ua

1. Схема продукту



2. Підключення

Для підключення пульта до телевізора KIVI (або іншого пристрою), підключіть USB модуль з комплекту пульта до будь-якого USB входу в ТВ. Переведіть перемикач на боковій стороні ПДУ в

позицію «Включено» та натисніть будь-яку кнопку.

3. Функції кнопок:

Включення\Вимкнення ТВ.

Ця кнопка функціонує по IЧ каналу і налаштована виключно на роботу з телевізорами KIVI.

Активіація\Вимкнення курсору.

Включайте і вимикайте курсор управління, коли буде необхідно. При включенні \ виключенні курсора, може змінюватися алгоритм роботи кнопок-стрілок і кнопки ОК.

KIVI TV. Запуск додатку KIVI TV. Працює тільки на телевізорах KIVI.

Стрілки навігації. Дані кнопки служать для перемикання між пунктами меню і зміни параметрів. Також, в меню перегляду Цифрового або Аналогового ТВ, кнопки Вгору і Вниз працюють як кнопки перемикання каналів.

HOME. Повернення з будь-якого меню в основне меню Смарт ТВ.
Назад. Повертає до попереднього підменю, виходить з додатків. Для виходу з деяких додатків потрібно подвійне натискання цієї кнопки.

«Швидке меню». Працює тільки на телевізорах KIVI.

Меню\Опції. Виклик контекстного меню або додаткового меню опцій. Попередній \ Наступний. При відтворенні медіа файлів, дані кнопки перемикають на наступний \ попередній файл у списку відтворення. Дані кнопки також можуть використовуватися для перемикання сторінок в браузері (за аналогією з PageUp \ PageDown).

Відтворення \ Пауза. Під час процесу відтворення натисніть, щоб поставити на паузу. Повторне натискання продовжить відтворення.

Активіація підсвічування. Включайте і вимикайте підсвітку клавіш, коли це буде необхідно. Постійне використання підсвічування може швидко розрядити акумулятор.

4. Індикація статусу роботи

Курсор включений за замовчуванням, коли пульт-вказівка знаходиться в робочому стані. При натисканні кнопок, синій світлодіод блимає один раз. Після 20 секунд без використання, пульт переходить в режим очікування.

4.1. Регулювання швидкості курсору від повільного до швидкого: Натисніть «ОК» і «V+» одночасно, і швидкість переміщення курсору почне рости. Від швидкого до повільного: Натисніть «ОК» і «V-» одночасно, і швидкість переміщення курсору почне зменшуватися.


Акумулятор: Даний ПДУ використовує Li-ion батарею BL-B5 4.2V з сигналізацією низької напруги при 3.4V.

Індикатор рівня заряду: При підключенні до зарядки, спалахує червоний світлодіод. Після повної зарядки світлодіод вимикається.

Ємність акумулятора: до 300мАч
Час роботи в активному режимі: до 25 годин.
Час роботи в активному режимі з активованою підсвічуванням: до 5 годин

5. Інструкція з управління клавіатурою

Backspace: Видаляє попередні символи



B -> Z: Перемикання мови клавіатури (працює лише на Смарт ТВ KIVI).

ENTER: Підтвердження дії

SPACE: Пробіл.

ALT: Перемикання на розкладку з символами.

6. Характеристики

З'єднання: 2.4G

Кількість кнопок: 68 кнопок
Відстань дистанційного керування: до 10 м

Тип батареї: Li-ion батарея (BL-B5)
Енергоспоживання: менше 10 мА під час роботи

Енергоспоживання в режимі очікування: μ А, близьке до нуля. Матеріал: пластик, силікон

Колір: чорний
Розмір: 163x47x11мм
Вага: 80г

Виробник: Форсайт Ко. Лтд. 4\Ф, 1 Буд., Чаніує Індастріал Парк, Шеньчжень, КНР

Імпортер: ТОВ «Бігтрейд». 01103, вул. Михайла Бойчука, 30А, оф.28. Київ, Україна.

KIVI.ua